
freetab 7003 hd+x2 3G+


Коротка інструкція



MODECOM

freetab 7003 hd+x2 3G+

1. Кнопки і функції пристрою



1-2. Кнопки гучності	Натисніть кнопку „Vol +” для збільшення гучності. Натисніть кнопку „Vol -” для зменшення гучності.
3. MIC	Мікрофон
4. Ліхтарик	ліхтарик
5. Задня камера	Камера заднього виду 2Мп
6. Вхід карт TF	Слот карт памяти micro SD

7. micro-USB вхід	Підключення планшетного комп›ютера до комп›ютера PC за допомогою кабелю USB для передачі даних (наприклад, фільмів, музики, фотографії та інших даних). При використанні адаптера до планшетного комп›ютера можна підключити аксесуари, такі як миша, клавіатура, модем, пам›ять Flash і т. д.
8. Слот SIM2-карти	Слот дозволяє розмістити GSM SIM-карти
9. Вхід для навушників	Вхід для підключення навушників до пристрою
10. Слот SIM1-карти	Слот дозволяє розмістити 3G SIM-карти
11. Кнопка вкл. / викл. і блокування пристрою	Натисніть і притримайте кнопку, щоб включити або виключити пристрій. Щоб увімкнути або вимкнути екран коротко натисніть кнопку.
12. Динамік	Динамік

2. Розпочинаючи роботу


2.1 Зарядка

Для зарядки акумулятора підключіть мережний адаптер до пристрою. Повна зарядка займає близько 5 годин.

2.2 Включення / вимикання

2.2.1 Включення

Натисніть і притримайте кнопку POWER на правій стороні пристрою, щоб включити або виключити планшетний комп›ютер.



Для того, щоб розблокувати пристрій, натисніть і перетягніть іконку «» з кола , всередині якого вона знаходиться.

Для того, щоб перейти прямо до камери, перетягніть іконку «» на ліву сторону екрану за межі кола , всередині якого вона знаходиться.

2.2.2 Вимкнення

Для вимкнення планшету, натисніть і притримайте кнопку POWER до тих пір, поки на екрані з›явиться діалогове вікно з питанням« хочете вимкнути комп›ютер?». Для підтвердження натисніть «ок».

2.3 Блокування / розблокування екрану (режим очікування)

Можете перевести планшетний комп›ютер в режим очікування (ang. sleep mode) вимикаючи екран LCD , щоб зберегти енергію. Натисніть кнопку POWER для виключення екрану LCD. Щоб повернутись в звичайний режим , знову натисніть кнопку POWER.

2.4 Підключення до комп'ютера

Для передачі мультимедійних файлів, підключіть планшет до комп'ютера за допомогою кабелю USB, який входить у комплект з планшетом.

3 . Використання картки пам'яті

3.1 Вставте карту пам'яті microSD в пристрій

Пристрій підтримує карти Micro SD / SDHC

Щоб вставити карту, вставте її в роз›єм на передній панелі (напис до задньої частини пристрою). Щоб вийняти карту , натисніть

на її край; для звільнення запобіжника витягніть картку з слота.

Увага: При зчитуванні файлів з карти micro SD, не виймайте її з «гнізда» . В іншому випадку пристрій може неправильно функціонувати.

4 . Технічні характеристики

Процесор	Dual Core Qualcomm 8225 S4 Snapdragon, RM Cortex A5 (2x 1.2 GHz)
GPU	Adreno 230
Операційна система	Android 4.1 (Jelly Bean)
Пам’ять RAM	512 MB DDR3
Пам’ять Flash	4 GB Flash MLC
Картридер	microSD/SDHC (до 32GB microSDHC)
Сенсорний екран	Ємнісний (5 пунктів)
Розмір (діагональ) екрану LCD	7” HD
Роздільна здатність екрану	1024 x 600
Співвідношення сторін екрану	16:9
Кнопки	Power, Vol +, Vol -
Роз’єми	Слот для карт TF, 3.5 jack навушники, micro USB порт, 2x SIM
Камера	Передній вид: 0,3 Мп Задній вид: 2 Мп
USB	1x порт micro USB (Host / OTG)
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n
Bluetooth	2.1 + EDR

G-Sensor	так
Modem 3G	так
GPS	так
Акумулятор	3000 mAh
Розмір	190 * 122 * 13 мм
Вага	350 г
Температура робоча	0-50 ‘C
Температура зберігання	-10-60 ‘C
Вологість робоча	0-90 %
Вологість зберігання	0-90 %

Відмова від відповідальності

У зв›язку з постійною актуалізації та поліпшенням продуктів MODECOM, програмне забезпечення, встановлене на планшетному комп›ютері, може виглядати по різному або може бути змінена функціональність, в порівнянні з версією, описаною в цьому документі.

MODECOM